

カオカラ

簡単利用マニュアル

[1] 初期設定

最初に、使用する現場の管轄企業名（貴社名）を入力します。



利用者(作業員等)が撮影顔画像を貴社に提供することを示すために、事前に企業名の入力が必要になります。
詳細は、取扱説明書および利用規約をご覧ください。

1 電源を長押しします。

→「カオカラ」が自動で立ち上がります。



電源

2 インターネット接続していない場合は、[接続設定]ボタンを押し、接続します。



3 インターネット接続後、[同意する]ボタンを押して、利用規約に同意します。



4 右上の管理メニューをタップします。



6 初期パスワード(123456)を入力し、[ログイン]ボタンをタップします。



7 「現場の管轄企業名」に貴社名を入力し、[変更]ボタンをタップします。



5 [現場設定]をタップします。




8 画面上までスクロールし、画面右上の[×]ボタンをタップして、画面を閉じます。

[2] 判定操作

タブレット正面に立ち[判定開始]ボタンをタップします。
➡ 顔を解析して、4段階の結果を表示します。



 判定履歴は、カオカラクラウドでも確認できます。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

何を見て判定しているの？

作業員の顔の様子（顔色、表情、発汗）と、WBGT(暑さ指数)の情報を統合しています。コミュニケーションを促す行動を4段階でお知らせします。当社が設定した独自の指標です。

※本機器は熱中症の治療、診断、予防を目的としたものではなく、医療機器ではありません。

返却時（レンタル利用の場合）

レンタル元に返却する際は、「**端末のリセット**」が必要です。
詳しくは、取扱説明書および利用規約をご覧ください。

マニュアル等のダウンロード

簡単利用マニュアル(本紙)、取扱説明書、利用規約は
下記よりダウンロードできます。

カオカラ



<https://kaokara.jp>

